ESCHENBACH
PORZELLANGROUP

Mein Porzellan!

SWING TIME

Esprit und Leidenschaft

Der Name ist Programm.

SWING TIME versprüht Esprit und Leidenschaft.

Mit weicher, schwungvoller Linienführung setzt SWING TIME einladend warme Akzente. Die Gäste fühlen sich wohl und genießen die verlockende Inszenierung der Speisen.

The name says it all.

SWING TIME, a china pattern that puts swing and spakle into life.

Shapes with warmth and movement, drawing in the guests. They are swept along by tableware as tempting as the food it bears.

Zarte, elegante Dekore bringen die verschiedensten Facetten zum Vorschein und verleihen SWING TIME eine festliche Note.

Decorated with delicate chic, this china has many facets to lend any meal a festive feeling.

Covent Garden | 56030

Westburry | 56032

Devon | 56041

Colonade | 56044

Dekore

Covent Garden
Dekor 56030

Westburry
Dekor 56032

Devon
Dekor 56041

Colonade
Dekor 56044

Lexington
Dekor 56059

FORM 912 »Swing Time«

lieferbare Artikel / available articles

	Artikel		Inhalt volume Größe size	Art.-Nr.
	Kaffeekanne coffeepot cafetière caffettiera cafetera	 Deckel Unterteil	**0,30 l** 0,30 l 0,30 l	**4 912 4010** **4 912 4012** **4 912 4011**
	Teekanne teapot théière teiera tetera	 Deckel Unterteil	**0,40 l** 0,40 l 0,40 l	**4 912 4210** **4 912 4022** **4 912 4211**
	Gießer ohne Henkel creamer without handle crémier sans avec lattiera senza manico lechera sin asa		0,03 l	**4 912 4403**
	Gießer mit Henkel creamer with handle crémier avec anse lattiera con manico lechera con asa		0,15 l 0,30 l	**4 912 4415** **4 912 4430**
	Zuckerdose sugar bowl sucrier zuccheriera azucarero	 Deckel Unterteil	**0,25 l** 0,25 l 0,25 l	**4 912 4330** **4 912 4332** **4 912 4331**
	Tasse stapelbar cup tasse tazza taza	 Untere	0,09 l 12 cm	**4 912 4712** **4 912 4711**
	Tasse *cup* *tasse* *tazza* *taza*	 Untere	*0,09 l* 12 cm	***4 912 4714*** **4 912 4711**
	Tasse hoch stapelbar cup tall tasse haute tazza alta taza alta	 Untere	0,15 l 14 cm	**4 912 4722** **4 912 4721**
	Tasse niedrig stapelbar cup low tasse basse tazza bassa taza baja	 *Untere	0,18 l 16 cm	**4 911 4742** **4 911 4751**
	Tasse hoch stapelbar cup tall tasse haute tazza alta taza alta	 *Untere	0,20 l 16 cm	**4 911 4732** **4 911 4751**

	Artikel		Inhalt volume Größe size	Art.-Nr.
	Tasse dünn *cup thin* *tasse mince* *tazza sottile* *taza fino*	 *Untere	*0,20 l* 16 cm	***4 912 4820*** **4 912 4751**
	Tasse niedrig stapelbar cup low tasse basse tazza bassa taza baja	 *Untere	0,22 l 16 cm	**4 912 4642** **4 912 4751**
	Tasse hoch cup tall tasse haute tazza alta taza alta	 *Untere	0,23 l 16 cm	**4 912 4749** **4 912 4751**
	Tasse hoch stapelbar cup tall tasse haute tazza alta taza alta	 *Untere	0,28 l 16 cm	**4 912 4762** **4 912 4751**
	Becher stapelbar mug tasse bicchier taza	 *Untere	0,26 l 0,32 l 16 cm	**4 912 4885** **4 912 4883** **4 912 4751**
	Kombi-Untere* combined saucer soucoupe usage multiple piattino doppio uso platito para combinar		16 cm	**4 912 4751**
	Teller flach plate flat assiette plate piatto piano plato llano		16 cm 20 cm 23 cm 26 cm 28 cm 31 cm	**4 912 0016** **4 912 0020** **4 912 0023** **4 912 0027** **4 912 0028** **4 912 0031**
	Teller tief **plate deep** **assiette creuse** **piatto fondo** **plato hondo**		**16 cm** **20 cm** **22 cm**	**4 912 0116** **4 912 0120** **4 912 0122**
	Teller flach (schm. Fahne) plate flat with small rim assiette plate à bord étroit piatto piano bordo stretto plato llano borde angosto		**26 cm**	**4 912 0026**
	Suppentasse stapelbar **soupcup stackable** **tasse à bouillon** **tazza da brodo** **taza de sopa**	 ***Untere**	**0,26 l** **16 cm**	**4 912 0422** **4 912 4751**

Kombi-Untere
* 4751 passend für: Tasse 0,18 l; 0,20 l; 0,22 l;0,23 l; 0,28 l; Becher; Suppentasse 0,26 l

Auslaufartikel (kursiv) - Lieferung nur solange Vorrat reicht

FORM 912 »Swing Time«

lieferbare Artikel / available articles

	Artikel		Inhalt volume Größe size	Art.-Nr.
	Schüssel stapelbar bowl bol scodella escudilla	0,26 l	**10 cm**	**4 912 0513**
	Platte oval **platter oval** **plat ovale** **piatto ovale** **fuente esquinada**		24 cm 28 cm 33 cm 37 cm	**4 912 2624** **4 912 2628** **4 912 2633** **4 912 2637**
	Schüssel stapelbar bowl bol scodella escudilla		15 cm 17 cm 19 cm 21 cm	**4 912 0615** **4 912 0617** **4 912 0619** **4 912 0621**
	Schüssel stapelbar bowl bol scodella escudilla		**6 cm** **8 cm** **10 cm** **12 cm**	4 912 0515 4 912 0516 4 912 0510 4 912 0512
	Sauciere gravyboat saucière salsiera salsera	Unterteil (=Teller flach 16 cm)	0,35 l 16 cm	**4 912 1622** **4 912 0016**
	Buttersauciere butterboat saucière à beurre salsiera per burro salsera de mantequilla		0,10 l	**4 912 1830**

	Artikel	Inhalt volume Größe size	Art.-Nr.
	Ascher flach ashtray cendrier posacenere cenicero	15 cm	**4 912 5601**
	Eierbecher mit Ablage egg cup coquetier portauovo huevera	12,5 cm	**4 912 1836**
	Eierbecher ohne Ablage egg cup coquetier portauovo huevera	4 cm	**4 912 1835**
	Salzstreuer **Pfefferstreuer** salt shaker/pepper shaker salière/poivriere spargi sale/spargi pepe salero/pimentero	5 cm 5 cm	**4 912 1800** **4 912 1804**
	Vase vase vase vaso florero	10 cm	**4 912 6110**
	Leuchter candle stick chandelièr candeliere candelabro	4 cm	**4 912 5704**

Wir beraten Sie gerne | We´d pleased to advise you

ESCHENBACH
PORZELLAN**GROUP**

Neue Porzellanfabrik Triptis GmbH
Geraer Straße 51 | D-07819 Triptis
Tel.: +49 36482 / 82-0 | Fax: +49 36482 / 82-237
vertrieb@eschenbachporzellan.com
www.eschenbachporzellan.com

Stand: 08_2014